

VARIO Fugenspachtel

Mit dem VARIO Fugenspachtel können Sie die Längskanten der Rigips-Platten ohne Bewehrungsstreifen verspachteln.

Bitte achten Sie darauf, die Quer- und Schnittkanten vorher anzufassen, also anzuschrägen. Durch die Verwendung des VARIO-Kantenhobels stellen Sie dabei sicher, dass Sie eine gleichbleibende Fugenbreite sowie ein gleichbleibendes Füllvolumen erzielen. Daher können Sie bedenkenlos auch diese Kanten mit dem VARIO Fugenspachtel ohne Bewehrungsstreifen verspachteln – die geforderte Fugensicherheit wird trotzdem erreicht.

VARIO imprägniert Fugenspachtel

Der VARIO imprägniert Fugenspachtel ist speziell auf die imprägnierten, grünen Rigips-Feuchtraumplatten abgestimmt. Verarbeiten Sie diesen Spezialsachtel einfach genauso wie den Klassiker VARIO Fugenspachtel.



Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

info@rigips.de
www.rigips.de

www.rigips.de/Selberrmacher

D/04.10/1.00.0/mz/Bue/Rev.0

Eine glatte Sache

VARIO Fugenspachtel – immer und überall der Richtige



Warum Sie Fugen verspachteln müssen?

Bei der Verarbeitung von Rigips-Platten entstehen an den Plattenstößen Fugen. Erst wenn Sie diese Fugen verspachteln, erstellen Sie aus den einzeln montierten Rigips-Platten die eigentliche „Wand- bzw. Deckenscheibe“.

Daher ist die wichtigste Anforderung an einen guten Fugenspachtel, den dauerhaften Verbund zwischen den Platten sicherzustellen und eine maximale Rissicherheit zu gewährleisten. Haftputzgipse, Ansetzbinder oder andere Materialien erfüllen diese Anforderungen nicht und darum sollten Sie solche Produkte nicht für die Fugenverspachtelung verwenden.

Die Qualität der VARIO Fugenspachtel eignet sich bestens für die direkte Verspachtelung der verschiedenen Rigips-Plattenformate und Kantenformen. Im Gegensatz zu früher können Sie heute auf den Einsatz so genannter Bewehrungsstreifen als zusätzliche Verbindungs- und Verstärkungselemente verzichten.

Untergrundbeschaffenheit

- Sauber, fest, trocken, frost- und staubfrei

Anrühren des Materials



- Gefäße, Werkzeuge und Wasser müssen sauber sein
- Keine Zusätze oder warmes Wasser verwenden
- Pulver langsam in das Wasser einstreuen, bis Inseln entstehen
- 3 Minuten sumpfen lassen. Kein Pulver nachstreuen, Wasser kann aber zugegeben werden

Mischungsverhältnis

- 5 kg VARIO Fugenspachtel auf ca. 2,5l Wasser

Lagerung

- Trocken und frostfrei lagern
- Das Material behält 12 Monate seine hervorragenden Eigenschaften
- Angebrochene Packungen gut verschließen und innerhalb von drei Monaten aufbrauchen

Vorspachteln



Grundsätzlich sind bei der Fugenverspachtelung mehrere Spachtelgänge erforderlich. Vor dem ersten Spachtelgang sind die Querfugen zu befeuchten. Bei dem sogenannten „Vorspachteln“ füllen Sie dann die Fugen „satt“ mit dem VARIO Fugenspachtel aus und bringen ihn mit einer Glättkelle oder einem Spachtel unter leichtem Druck in die Fuge ein.



Anschließend ziehen Sie die Spachtelmasse in langen, gleichmäßigen Zügen glatt ab und entfernen überstehendes Material.

Haben Sie das Vorspachteln beendet und der Fugenspachtel ist erhärtet, stoßen Sie evtl. vorhandene Spachtelgrate behutsam ab.

Nachspachteln



Wenn die Vorspachtelung getrocknet ist, beginnen Sie mit der Nachspachtelung. Dazu rühren Sie den VARIO Fugenspachtel einfach in einer etwas dünneren Konsistenz an, um das sog. „Ausziehen“ d.h. ein stufenloser Übergang zur Plattenoberfläche zu erleichtern. Kleinere Unebenheiten ausfüllen und zu einem planebenen Übergang mit der Platte ausziehen. Das Nachspachteln können Sie in mehreren Arbeitsschritten wiederholen.

Abschleifen



Nach dem vollständigen Aushärten der Nachverspachtelung können Sie eventuell entstandene Unebenheiten oder Grate abschleifen, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.

Achtung: Den Plattenkarton nicht anschleifen!

Geht Ihnen gerne zur Hand: der Rigips Handschleifer!



Rigips Handschleifer

Handschleifer zur Nachbearbeitung von Plattenfugen sowie für glatte und ebene Oberflächen und zum Abschleifen von Spachtelüberständen und Graten.

Rigips Schleifgitter

In Verbindung mit dem Handschleifer. Korn: 100

Produkteigenschaften VARIO Fugenspachtel

- Sehr hohe Fugenfestigkeit
- Hoch kunststoffvergütetes Material (Spachtelgips) gemäß DIN EN13963/Typ 4B
- Sehr gutes Haftvermögen
- Äußerst geringes Einfallverhalten
- Verarbeitungszeit: mind. 40 Minuten
- Sehr geschmeidig zu verarbeiten
- Sehr gut schleifbar
- Bereits ab mind. +5 °C (dauerhafte Platten- und Raumtemperatur) einsetzbar!
- Materialverbrauch: Fuge = ca. 300 g/m² Fläche = ca. 900 g/m² (pro mm Schichtdicke)



Hinweis

- Befreien Sie die Fugen vor der Verspachtelung mit einem leicht befeuchteten Pinsel von Gips- und Baustaub.
- Überprüfen Sie vor der Verspachtelung, ob die Schraubköpfe ausreichend versenkt sind.
- Die Schrauben sind ebenfalls zu verspachteln.
- Verfüllen Sie die Spachtelmasse einfach quer zur Fuge und ziehen Sie diese anschließend parallel dazu ab.
- Beginnen Sie mit dem Verspachteln erst, wenn die gesamte Konstruktion fertig gestellt ist, also auf beiden Wandseiten die Platten angeschraubt sind.
- Bei mehrlagigen Beplankungen müssen Sie generell auch die Fugen der unteren Plattenlagen verspachteln, wobei hier ein planebenes Verfüllen genügt.
- Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch reinigen.
- Bereits versteifendes Material nicht mehr verarbeiten oder durch Wasserbeigabe verlängern (Gefahr von Fugenrissen!).
- Für eine rasche Trocknung durch ausreichende Lüftung sorgen.