



- 1.1 Rigips Glasroc F 15, 20 bzw. 25
- 1.3 Stirnkantenverbindung mit Rigips Schnellbauschrauben TN (Grobgewinde) bzw. Stahldrahtklammer
- 1.4 Flächenverbindung mit Rigips Schnellbauschraube TN (Grobgewinde), ABC-Spax-Schraube bzw. Stahldrahtklammer
- 1.5 Metallspreizdübel M6 x 50 mit Schraube, $a \leq 500$ mm
- 2 Stahlstützen, Profilstahl nach DIN 1025

