



MD10-D-WM-5

Anschluss an eine Massivwand
mit Schattenfuge

- 1.1 Riggins Beplankung gem. System
- 2.1 Riggins Schnellbauschrauben TN
- 2.2 Abhängerbefestigung, z.B. Riggins Ankernagel
- 3.1 Grundprofil: RigiProfil MultiTec CD 60/27
- 3.2 Tragprofil: RigiProfil MultiTec CD 60/27
- 3.3 Profilverbinder: Riggins Kreuzschnellverbinder
- 3.4 Abhänger: Riggins Nonius Abhängersystem bzw. Riggins Schnellabhänger
- 3.5 Anschluss: RigiProfil MultiTec UD 28
- 5.1 z.B. VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Riggins TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien
- 5.4 Eckschutzprofil: Riggins AquaBead L-Trim