


WS11-D-WM90-1

Anschluss an eine Massivwand (Querschnitt)



WS11-D-WM90-2

Anschluss an eine Massivwand (Längsschnitt)

- 1.1 Rigips Die Dicke RF, d = 20mm
- 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
- 3.1 WST: Rigips Aussteifungsprofile UA 50-2 bis UA 125-2
- 3.3 RigiProfil MultiTec CD 60/27 (Trag- bzw. Querprofil),
Rigips Hutdeckenprofil bzw. Rigips Hut-Federschiene
- 3.4 Profilverbinder: Rigips "Klick Fix" Direktbefestiger,
Rigips Direktbefestiger für C-Deckenprofil (Schienenläufer),
Rigips Direktbefestiger für C-Deckenprofil, justierbar bzw.
Rigips U-Direktabhängler
- 5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen bzw. Rigips TrennFix oder altern.
Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien